


# Wie Sie Ihre Acer Produkte reinigen können



## Vorsichtsmaßnahmen

- Reinigen Sie Ihr Produkt niemals bei eingeschaltetem System. Trennen Sie Ihr Produkt unbedingt von jeder Stromquelle und entfernen Sie alle externen Geräte und Kabel.
- Verwenden Sie keine Aerosolsprays, Bleichmittel oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, die Aceton, Toluol, Ethylsäure, Ammoniak oder Methylchlorid enthalten.
- Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf den LCD-Bildschirm und stellen Sie sicher, dass der LCD-Bildschirm trocken ist, bevor Sie den Deckel schließen.



## Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie nur ein weiches, fusselfreies Tuch, um Ihr Produkt abzuwischen. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermaterial wie Scheuertücher, Handtücher, Papiertücher oder ähnliche Materialien.
- Wischen Sie Ihr Produkt vorsichtig ab, um es zu reinigen. Wenden Sie keinen übermäßigen Druck oder Gewalt an, die zu dauerhaften Schäden am Produkt führen könnten.

## Reinigung des LCD-Bildschirms



- Sprühen Sie 70-75%igen Isopropylalkohol auf das fusselfreie Tuch und wischen Sie den LCD-Bildschirm vorsichtig ab.
- Wenn immer noch Flecken oder Streifen vorhanden sind, wischen Sie vorsichtig mit einem trockenen Tuch in derselben Richtung von der Oberseite des LCD-Bildschirms nach unten.

## Reinigung der LCD-Abdeckung, des LCD-Rahmens, des oberen und unteren Gehäuses



- Sprühen Sie 70-75%igen Isopropylalkohol auf das fusselfreie Tuch und wischen Sie vorsichtig die LCD-Abdeckung, den LCD-Rahmen, das obere und untere Gehäuse ab.
- Falls noch immer Flecken oder Streifen vorhanden sind, befeuchten Sie das Tuch mit einem neutralen Reiniger und wischen Sie die verschmutzten Stellen ab.

## Reinigung der Tastatur



**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie sich in einem Außenbereich oder in einem gut belüfteten Bereich befinden, wenn Sie Druckluft zum Entfernen von Ablagerungen verwenden.

- Verwenden Sie einen kleinen Staubsauger mit Bürste, um die Tastatur von Schmutz zu befreien.
- Sie können auch eine Dose mit Druckluft verwenden, um Partikel, die zwischen den Tasten stecken, wegzublasen.

## Reinigung der Kühlungsöffnungen



**Hinweis:** Die Kühlungsöffnungen lassen heiße Luft aus dem Produkt ausströmen, um es kühl zu halten. Die Kühlungsöffnungen können seitlich, an der Rückseite und/oder am Boden des Produkts angebracht sein. Achten Sie darauf, dass Sie sich in einem Außenbereich oder in einem gut belüfteten Bereich befinden, wenn Sie Druckluft zum Entfernen von Ablagerungen verwenden.

- Verwenden Sie ein kleines Vakuum, um Staub oder Schmutz, der sich in den Lüftungsöffnungen angesammelt hat, zu entfernen.
- Sie können auch eine Dose mit Druckluft verwenden, um die Lüftungsöffnungen auszublasen.

## Reinigung der E/A-Ports



**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie sich in einem Außenbereich oder in einem gut belüfteten Bereich befinden, wenn Sie Druckluft zum Entfernen von Ablagerungen verwenden.

- Verwenden Sie einen kleinen Staubsauger oder eine Dose mit Druckluft, um Ablagerungen zu entfernen, die sich möglicherweise in oder um die E/A-Anschlüsse herum angesammelt haben.